




## Quick Start Guide

## Xirium Pro




- 2,4 GHz Antenna
- 5 GHz Antenna with Adapter
- Linking / XROC (TX) / Delay (RX)
- Power Button

Base Station



- Module
- Example:  
Analog Module RX




**Liechtenstein (Headquarters)**  
NEUTRIK AG, Im alten Riet 143, 9494 Schaan  
T +423 237 24 24, F +423 232 53 93, neutrik@neutrik.com

**DE Wichtige Hinweise**  
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät finden Sie als PDF-Datei im Internet unter [www.neutrik.com](http://www.neutrik.com).

**EN Important notes**  
Please read the safety information provided in the User Manual. The User Manual for this device is available for download as a PDF file from our website at [www.neutrik.com](http://www.neutrik.com).

**ES Indicaciones importantes**  
Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad incluidas en el User Manual (las instrucciones de empleo). El User Manual (Las instrucciones de empleo) para este equipo puede consultarse en la dirección de Internet [www.neutrik.com](http://www.neutrik.com).

**FR Remarques importantes**  
Respectez les consignes de sécurité reprises dans le manuel d'utilisation. Vous trouverez le manuel d'utilisation de cet appareil au format PDF sur Internet à l'adresse [www.neutrik.com](http://www.neutrik.com).




XLR / etherCON


powerCON TRUE1

## Module TX


### Analog Module TX



### Dante Module TX



### AES Module TX




Analog Module TX  
Dante Module TX  
AES Module TX


Use these modules with a TX in combination with the omnidirectional antenna NXPA-6-360-25

## Module RX


### Analog Module RX



### Dante Module RX





### AES Module RX



Analog Module RX  
Dante Module RX  
AES Module RX

Use these modules with a RX in combination with the directional antenna NXPA-14-40-35

### Repeater



**!**  
Repeater


has to be used with a RX in combination with the omnidirectional antenna NXPA-6-360-25

To comply with legal RF requirements it is not allowed to use the directional antenna in combination with a RX with an inserted repeater module. All other RX modules should be used in combination with the directional antenna to increase the RSSI level!




Read the User Manual:  
[www.xirium.net/xiriumpro](http://www.xirium.net/xiriumpro)

## Linking a RX to a TX




Use the free app - a useful tool to monitor and edit your XIRIUM PRO setup!

Download App



Where can the password for connecting to a XIRIUM PRO device be found?



Connect to your devices in either Standalone Mode or Network Mode:

Standalone Mode



Network Mode

